


ACCU-CHEK® Softclix

Autolanceta a lanceta Odberové pero a lanceta Újbeigyszűrés és lándzsa Sprozilna naprava in lanceta

DE 0924850100102 – US 09248501002



CS Návod k použití

Zamýšľané použitie

Autolanceta
 Autolanceta Accu-Chek Softclix je prostriedok ke sadnámú a tenúf bezbolestnému odberu kapilárnej krvi ze špičky prsta. Autolanceta Accu-Chek Softclix je určená k použitiu pouze pro jedného pacienta! Lze s ní odobrať krv vždy jen jedné a té samé osobě. Pokud autolancetu použijí i jiné osoby, včetně rodinných příslušníků, nebo autolancetu používá profesionální zdravotník v různých osob k odberu krvi, tvoří riziko přenosu infekce. Tato autolanceta proto není určena k profesionálnímu použití ve zdravotnických zařízeních. Nejedná se o sterilní výrobek. Za cílovou skupinu se považují osoby provádějící selfmonitoring diabetu.

Lanceta

Lancety Accu-Chek Softclix a Accu-Chek Softclix XL jsou sterilní lancety k jednorázovému použití, které jsou určeny k použití s autolancetou Accu-Chek Softclix k jednodušnému a tenúf bezbolestnému odberu kapilární krvi. Lanceta je jednorázový prostředek a je určen pouze k jednomu použití. Každá lanceta je vybavena ochranným krytem, který zajišťuje její sterilní stav až do prvního použití. Lancety jsou sterilizovány ozářením.

Před prvním použitím

Před odberem kapky krve ze špičky prsta si přečtete tento návod k použití.

Před informací týkající se situace, u které při použití autolancety nastane převládající vážné riziko, přečtěte následující nápis:

VAROVÁNÍ

Před informací týkající se zvláštní opatrnosti, kterou je třeba zachovávat k zajištění bezpečnosti a efektivního použití prostředku, nebo k předcházení jeho poškození, které by mohlo vzniknout v důsledku

užívání, včetně nesprávného použití, se nachází následující nápis:

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

Riziko udušení
 Tento výrobek obsahuje malé díly a může dojít k jejich spolknutí. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, které mohou malé díly spolknout, například malých dětí. Uchovávejte jej mimo dosah osob, které mohou malé díly spolknout, například malých dětí.

Riziko infekce

Při odberu kapky krve se může autolanceta dostat do styku s kreví. Autolanceta nesmí používat jiné osoby, a to ani rodinní příslušníci, aby se zabránilo přenosu infekce. Profesionální zdravotníci nesmí autolancetu používat k odberu krve jiných osob.

Riziko infekce

Při odberu kapky krve ze špičky prsta do styku s kreví a obsahují vyvíjecí částí ostří z důvodu poškození. Zkontrolujte, zda není autolanceta nebo lanceta poškozená, aby se zabránilo přenosu infekce. Poškozenou autolancetu zlikvidujte jako infekční materiál podle předpisů platných ve vaší zemi. Poškozenou lancetu zlikvidujte tak, aby bylo vyloučeno poranění o jehlu. Lancetu například vyhoďte do nádoby na použitelné kanyry.

Riziko infekce

Autolanceta nebo lanceta přijdou do styku s kreví a obsahují vyvíjecí částí ostří z důvodu poškození. Zkontrolujte, zda není autolanceta nebo lanceta poškozená, aby se zabránilo přenosu infekce. Poškozenou autolancetu zlikvidujte jako infekční materiál podle předpisů platných ve vaší zemi. Poškozenou lancetu zlikvidujte tak, aby bylo vyloučeno poranění o jehlu. Lancetu například vyhoďte do nádoby na použitelné kanyry.

Připrava

Před odberáním krve si umyjte ruce teplem vodou a mýdlem (viz 1.). Ruce si důkladně osušte. Zabraňte tím riziku znečištění v místě vpichu a stimulující prokrvení.

Nasazení lancety

Abyste pomoci autolanceti mohli odobrat krev, musíte nasadit lancetu. Před použitím autolancety vyjměte ochranný kryt, abyste zabránili přenosu infekce, použijte lancetu k odberu krve pouze jednou. **Riziko infekce** Lancety s chybějícím ochranným krytem již nejsou sterility.

Stlačením ochranný kryt chybí, lancetu nepoužívejte.

► Stlahněte čepičku z autolancety (viz 2.).

► Nasadte novou lancetu na doraz do držáku lancety (viz 3.).

► Sjeďte ochranný kryt z lancety (viz 4.).

► Sjeďte ochranný kryt z lancety (viz 5.).

► Přitom se zářez na čepičce musí kryt s čárkou na autolancetu (viz 6.), čepička musí slyšitelně zavčunovat.

Nastavení hloubky vpichu

Můžete nastavit 11 hloubek vpichu (0,5 až 5,5) a upravit tak hloubku vpichu podle struktury vaší kůže. Nastavení hloubky vpichu se zobrazí v průhledovém okénku. Čím vyšší je číslo, tím větší je hloubka vpichu.

Pokud si touto autolancetou ještě nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme vám nastavit malou hloubku vpichu, např. hloubku vpichu 2. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Riziko poranění

Soudržení autolancety, například pojistka, mohou během použití vysvřítit. Nesmějte autolancetu ke svému obličejí ani k oděvu jiných osob.

Připrava

Před odberáním krve si umyjte ruce teplem vodou a mýdlem (viz 1.). Ruce si důkladně osušte. Zabraňte tím riziku znečištění v místě vpichu a stimulující prokrvení.

Nasazení lancety

Abyste pomoci autolanceti mohli odobrat krev, musíte nasadit lancetu. Před použitím autolancety vyjměte ochranný kryt, abyste zabránili přenosu infekce, použijte lancetu k odberu krve pouze jednou. **Riziko infekce** Lancety s chybějícím ochranným krytem již nejsou sterility.

Stlačením ochranný kryt chybí, lancetu nepoužívejte.

► Stlahněte čepičku z autolancety (viz 2.).

► Nasadte novou lancetu na doraz do držáku lancety (viz 3.).

► Sjeďte ochranný kryt z lancety (viz 4.).

► Sjeďte ochranný kryt z lancety (viz 5.).

► Přitom se zářez na čepičce musí kryt s čárkou na autolancetu (viz 6.), čepička musí slyšitelně zavčunovat.

Nastavení hloubky vpichu

Můžete nastavit 11 hloubek vpichu (0,5 až 5,5) a upravit tak hloubku vpichu podle struktury vaší kůže. Nastavení hloubky vpichu se zobrazí v průhledovém okénku. Čím vyšší je číslo, tím větší je hloubka vpichu.

Pokud si touto autolancetou ještě nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme vám nastavit malou hloubku vpichu, např. hloubku vpichu 2. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu


Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞.

Natáhnout autolancetu

Abyste mohli odobrat krev, je nutno autolancetu natáhnout. Autolancetu natáhněte jen bezprostředně před odberem krve. **Riziko infekce** Doba použitelnosti lancety uplynula. Používejte pouze lancetu, u níž neuplynula doba použitelnosti. Doba použitelnosti je vytištěna na obalu veďte symbolů ☞



Navodila za uporabo

Predvidena uporaba

Sprožilna naprava

Sprožilna naprava Accu-Chek Softclix je naprava za enostaven in neboleč odvzem kapilarne krvi iz prstnih blazinic. Sprožilna naprava Accu-Chek Softclix je samo za osebno uporabo! Za odvzem krvi se lahko uporablja samo pri eni osebi.

Če sprožilno napravo uporabljajo tudi drugi ljudje, vključno z družinskimi člani, ali če jo zdravstveno osebje uporabi za odvzem krvi pri več različnih osebah, obstaja tveganje prenosa okužb. Zato ta sprožilna naprava ni primerna za profesionalno uporabo v zdravstvenih ustanovah. Izdelek ni steriliziran.

Člajna skupina uporabnikov tega izdelka so ljudje, ki izvajajo samokontrolo ravni glukoze v krvi.

Lancete
Lancete Accu-Chek Softclix in Accu-Chek Softclix XL so sterilne in namenjene za enkratno uporabo s sprožilno napravo Accu-Chek Softclix za enostaven in neboleč odvzem kapilarne krvi. Vsaka lanceta je za enkratno uporabo.

Vsaka lanceta ima zaščitno kapico, ki zagotavlja steriliteto do prve uporabe. Lancete so sterilizirane z izžarevanjem.

Pred prvo uporabo

Ta navodila za uporabo preberite, še preden odzimate kapilčno kri iz prstne blazinic.

Informacije, ki opisujejo situacijo, v kateri se predvideva resna nevarnost glede uporabe pripomočka, imajo naslednji naslov:

OPOZORILO

Informacije glede posebne previdnosti za varno in učinkovito uporabo pripomočka ali za preprečevanje poškodbe pripomočka, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe, kar vključuje nepravilno uporabo, imajo naslednji naslov:

PREVIDNOSTNI UKREP

OPOZORILO

Tveganje zadušitve
Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltiti. Izdelek shranjujte nedosegljivo osebam, ki bi lahko pogoltile majhne dele, npr. majhnim otrokom.

Nevarnost okužbe
Med odvzemanjem kapilčne krvi lahko sprožilna naprava pride v stik s krvjo.

Da bi preprečili prenos okužb, sprožilne naprave ne smejo uporabljati druge osebe, niti družinski člani. Zdravstveno osebje ne sme uporabljati sprožilne naprave za odvzem krvi pri več kot eni osebi.

Nevarnost okužbe
Sprožilna naprava ali lanceta lahko pride v stik s krvjo in iz rjavi zaradi poškodbe lahko širi kakašni del.

Da preprečite prenos okužb, preverite sprožilno napravo in lanceto, ali nista poškodovani. Poškodovano sprožilno napravo zavrzite kot kužni material v skladu s predpisi, ki veljajo v državi, kjer živite. Poškodovano lanceto odvrzite tako, da preprečite poškodbo z iglo. Lanceto na primer odložite v poseben vsebnik za kanile.

Lancete
Lancete Accu-Chek Softclix in Accu-Chek Softclix XL so sterilne in namenjene za enkratno uporabo s sprožilno napravo Accu-Chek Softclix za enostaven in neboleč odvzem kapilarne krvi. Vsaka lanceta je za enkratno uporabo.

Vsaka lanceta ima zaščitno kapico, ki zagotavlja steriliteto do prve uporabe. Lancete so sterilizirane z izžarevanjem.

Informacije, ki opisujejo situacijo, v kateri se predvideva resna nevarnost glede uporabe pripomočka, imajo naslednji naslov:

OPOZORILO

Informacije glede posebne previdnosti za varno in učinkovito uporabo pripomočka ali za preprečevanje poškodbe pripomočka, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe, kar vključuje nepravilno uporabo, imajo naslednji naslov:

PREVIDNOSTNI UKREP

Jo pregledate glede poškodbe, npr. razpok. Ne uporabite je, če so poškodovane.

V sprožilno napravo Accu-Chek Softclix vstavite samo lancete Accu-Chek Softclix. Druge lancete lahko povzročijo nepravilno delovanje sprožilne naprave ali jo trajno poškodujejo.

Prilava

► Pred odvzemanjem krvi si roke umijte s toplo vodo in milom (glejte 1). Roke dobro osušite. To pripomore k zmanjšanju tveganja za okužbo v vodnega mesta in obenem spoobudi prekrvitev.

Vstavljanje lancete

Pred odvzemanjem krvi je treba v sprožilno napravo vstaviti lanceto.

OPOZORILO
Nevarnost okužbe
Lancete brez zaščitne kapice niso več sterilne. Če na lanceti ni zaščitne kapice, je ne uporabite.

► S sprožilno napravo snemite kapico (glejte 2).
► V ležišče lancete vstavite novo lanceto, in to kar se da globoko (glejte 3).
► Lancete se mora pri tem slšno zaskočiti.

► Zavrtilite zaščitno kapico in jo snemite z lancete (glejte 4).
► Ponovno natakite kapico.

Pri tem morata biti pozicijska zareza na kapici in pozicijska črta na sprožilni napravi poravnani (glejte 5). Kapica se mora pri tem slšno zaskočiti.

Nastavljanje globine vboda
Glavino lahko nastavite na eno od 11 možnih nastavljen (od 0,5 do 5,5), tako da globino vboda prilagodite glede na strukturo svoje kože. Nastavljen globine vboda se vidi v okencu. Višja je številka, globlja je nastavljen globine vboda.

Če sprožilno napravo uporabljate prvič, priporočamo najprej nastaviti globine vboda, na primer 2.

OPOZORILO

Nevarnost poškodbe
Če je globina vboda pregloboka, lahko vobod poškoduje otroka.

Pred prvo uporabo sprožilne naprave na otrocih se posvetujte z vašim zdravstvenim osebjem. Začnite z najmanjšo globino vboda.

► Zavrtilite kapico, da oznaka kaže željeno globino vboda (glejte 6).

Prilava sprožilne naprave

Pred odvzemanjem vzorca krvi morate pripraviti oziroma napeti sprožilno napravo. To storite tik pred odvzemanjem.

► Gumb za napenjanje potisnite kar se da navzdol (glejte 7). Pazite, da ne pritisnete tudi sprožilnega gumba.

Ko je sprožilna naprava pripravljena za uporabo, je na sredi sprožilnega gumba rumena pika (glejte 8).

Odvzem kapilčne krvi

OPOZORILO
Nevarnost okužbe
Lanceta je bila za odvzem krvi uporabljena večkrat. Da preprečite prenos okužb, vsako lanceto za odvzem krvi uporabite le enkrat.

Nevarnost okužbe
Čeprav redko, se lahko zgodi, da se lanceta ne vrne v sprožilno napravo, potem ko pridobite kapilčno kri.

Da preprečite prenos okužb, preverite, da po odvzemu krvi lanceta ne štrli iz zaščitne kapice. Če se lanceta vidi, se ne dotikajte srednjega dela kapice. S sprožilno napravo previdno snemite kapico. Odstranite lanceto in jo odložite med odpadke. Če uporabljeno lanceto odvrzite tako, da preprečite poškodbo z iglo. Lanceto na primer odložite v poseben vsebnik za kanile.

PREVIDNOSTNI UKREP
Nevarnost okužbe
Mesto vboda ni bilo čisto.

Pred odvzemanjem krvi očistite mesto vboda.

Nevarnost okužbe
Uporabite le lancete z neprečehim rokom uporabnosti. Rok uporabnosti je naštejen ob simbolu na rojovini.

Na splošno se kri lahko odvzame iz katerega koli prsta. Prst pa je lahko neprimeren za odvzem, na primer prst z okužbo kože ali nohta. Priporočamo, da kapilarno kri odzimate iz stranskega dela prstne blazinic, saj je ta predel najmanj občutljiv za bolečino. Za vsak odvzem krvi uporabite novo lanceto, saj je odvzem tako skoraj neboleč.

Sprožilno napravo uporabljajte le z nameščeno kapico. Če kapica ni nameščena, lanceta zbode pregloboko in povzroči nepotrebno nelagodje.

► Sprožilno napravo čvrsto pritisnite na izbrano mesto vboda (glejte 9).

► Pritisnite sprožilni gumb (glejte 10).

Lanceta se sproži in vbode v kožo.

► Da spodbudite obkroževanje kapilčne krvi, nežno masirajte prst v smeri proti prstni blaznici.

Količina krvi, ki se pojavi na mestu vboda, je odvisna od globine vboda in moči pritiska sprožilne naprave na prst.

Če ste sprožilno napravo pritisnili močneje. Če krvi še vedno ni dovolj, ponovite postopek z nastavljenjo večje globine vboda.

► Tako po odvzemu krvi izmerite raven glukoze v krvi skladno z navodili za uporabo merilnika.

Priporočamo, da potem mesto vboda zaščitite, da ostane čisto.

Odstranitev že uporabljene lancete
► S sprožilno napravo snemite kapico (glejte 2).
► Izmetalnik potisnite naprej (glejte 11).
Uporabljena lanceta pade iz sprožilne naprave.

► Ponovno natakite kapico.

► Rahljene lancete odložite med odpadke v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.

PREVIDNOSTNI UKREP
Nevarnost okužbe
Čeprav redko, se lahko zgodi, da se lanceta ne vrne v sprožilno napravo in kapico temeljito očistite, da se je lahko dotaknete pomotoma.

Da preprečite prenos okužb, že uporabljeno lanceto odvrzite tako, da preprečite tudi poškodbo z iglo. Lanceto dajte na primer v vsebnik za odlaganje kanil.

Pogoji delovanja
Sprožilno napravo in druge pripomočke uporabljajte v naslednjih delovnih pogojih:

- v temperaturnem območju od +5 do +45 °C
- v območju relativne vlažnosti: od 5 do 90 %

Shranjevanje sprožilne naprave in lancet
Lanceti je potekel rok uporabnosti.

Uporabite le lancete z neprečehim rokom uporabnosti. Rok uporabnosti je naštejen ob simbolu na rojovini.

Čiščenje in dezinfekcija sprožilne naprave in kapice

PREVIDNOSTNI UKREP
Nevarnost okužbe
Sprožilna naprava in kapica sta lahko pršili v stik s krvjo.

Da bi preprečili prenos okužb, očistite in razkužite sprožilno napravo in kapico vedno, preden jo kdo drug vzame v roke, na primer da bi vam pomagal.

Da bi preprečili prenos okužb, morate redno čistiti in razkuževati sprožilno napravo in kapico:

- vsaj 1-krat na teden,
- če so na sprožilni napravi ali kapici ostanki krvi,
- vslej, preden kdo drug vzame v roke sprožilno napravo, na primer da bi vam pomagal.

Uporabite krpice, ki ne puščajo vlakn in v katere sprožilno napravo lahko v celoti zavijete, ter vodo in 70-odstotni izopropanol.

Preden sprožilno napravo in kapico razkužite, ju morate najprej očistiti, da odstranite kri in drugo umazanijo.

Da sprožilne naprave in kapice ne poškodujete:

- Sprožilne naprave in kapice ne potopite v tekočino.
- Za čiščenje uporabite samo vodo, za razkuževanje pa samo 70-odstotni izopropanol.

► S sprožilno napravo snemite kapico (glejte 2).
► Odstranite že uporabljeno lanceto (glejte 11).

Čiščenje
► Z vodo rahlo navlažite krpo.

► Sprožilno napravo in kapico temeljito očistite. Sprožilno napravo obristite samo po zunanji strani (glejte 12). Kapico pa po zunanji in notranji površini (glejte 13).

► Sprožilno napravo in kapico obristite še s suho krpo.

Razkuževanje
► Krpo dobro navlažite s 70-odstotnim izopropanolom.

► Sprožilno napravo in kapico temeljito bristite po 2 minuti vsako. Sprožilno napravo obristite samo po zunanji strani, kapico pa po zunanji in notranji površini.

► Ponovno natakite kapico.

► Sprožilno napravo v celoti zavijte v krpo.

► Sprožilno napravo pustite zavito 8 minut.

► Nato odvijte sprožilno napravo in počakajte, da se posuši na zraku.

Odlaganje sprožilne naprave med odpadke

PREVIDNOSTNI UKREP
Nevarnost okužbe
Sprožilna naprava je pršila v stik s krvjo, med odpadke pa je bila odložena neustvarno.

Da preprečite prenos okužb, uporabljeno sprožilno napravo zavrzite kot kužni material v skladu s predpisi, ki veljajo v državi, kjer živite.

Med odvzemanjem kapilčne krvi lahko sprožilna naprava pride v stik s krvjo. Uporabljena sprožilna naprava je potencialni vir okužbe.

Neuporabljeno sprožilno napravo zavrzite med plastične odpadke.

Za informacije o pravilnem odlaganju se obrnite na zadnji lokalni organ.

Druga vbojna mesta za odvzem krvi
Kapilarno kri za merjenje ravni glukoze v krvi lahko odzimate ne le iz prstne blazinic, ampak tudi drugje (iz dlan, podlakti, nadlakti, stegen ali mečl). To imenujemo merjenje iz drugih vbojnih mest (angl. *Alternative Site Testing*, skrajšano: AST). Da bi lahko odzveli kapilarno kri iz drugih vbojnih mest, morate običajno kapico zamenjati s posebno, AST-kapico Accu-Chek Softclix.

Informacije za naročanje
Če želite naročiti sprožilno napravo Accu-Chek Softclix, lanceto Accu-Chek Softclix ali AST-kapico Accu-Chek Softclix, se obrnite na Center za pomoč uporabnikom in servis (glejte razdelek Center za pomoč uporabnikom in servis).

Poročanje o resnih zapletih
Za bolnika/uporabnika/trejo stranko v Evropski uniji in v državah z enako zakonsko ureditvijo; Če med uporabo tega pripomočka ali kat koli posledica njegove uporabe nastane resen zaplet, poročajte o njem proizvajalcu in ustreznemu nacionalnemu organu.

Zadnja sprememba
2021-03

Center za pomoč uporabnikom in servis
Slovenija
Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek
Brezplačen telefon: 080 12 32
www.accu-check.si

	Upoštevajte navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo
	Previdno, upoštevajte varnostna opozorila in priložena navodila za uporabo
	Uporabno do
	Sterilizirano z izžarevanjem
	Samo za enkratno uporabo
	En bolnik – večkratna uporaba
	Medicinski pripomoček
	Proizvajalec
	Edinstveni identifikator pripomočka
	Kataloška številka
	Številka serije
	Skladno z določbami veljavne zakonodaje EU

CE 0123

ACCU-CHEK in SOFTCLIX
sta blagovni znamki družbe Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

